

little tikes. **PopTunes™ Keyboard** ENG
Age 2+ Years
626197M

INTRODUCTION ADULT SUPERVISION AND BATTERY ASSEMBLY REQUIRED.
Get ready to play your own hot tunes on this cool Keyboard! Or push a button and play along with five fun songs included on this, full-octave, light-up Keyboard. Rock on!

• 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

CONTENTS Song Buttons
Speaker OFF/ON/Volume Control
Keyboard Keys

BEFORE YOU BEGIN
Battery Installation
NOTE: The batteries (included) in your PopTunes™ Keyboard are for in-store demonstration. Recommended prior to playing, alkaline batteries (not included) should be installed for best performance. To install fresh batteries, an Adult must do the following:
1. Using a Phillips screwdriver (not included) remove the screw and battery compartment cover from the backside of the Keyboard.
2. Install three (3) fresh AA alkaline batteries (not included) making sure the (+) and (-) ends face the proper direction as indicated inside the battery compartment.
3. Replace the compartment cover and tighten the screw.
• Before storing the Keyboard, remove the batteries to prevent leakage and possible damage to the unit.

QUICK START
Get ready for some hot tunes!
1. Rotate the OFF/ON/Volume Control to "ON".
2. Press any of the 8 white keys and 5 blue keys on the Keyboard and they'll light up as you compose your own songs!
3. Press any of the 5 Song Buttons and hear the Keyboard play.

IMPORTANT NOTES
• If the Keyboard is not played for awhile, it will go to "sleep" to conserve battery power. To wake it up again, simply press any Song Button or Keyboard Key.

SAFETY INFORMATION
CAUTION:
1. DO NOT sit or stand on any part of the Keyboard.
2. DO NOT drop or throw the Keyboard.
3. DO NOT expose your Keyboard to moisture of any kind.

SONG CREDITS
"ABC" by Alphonso Mizell, Freddie Fernen, Deke Richards, and Berry Gordy, Jr.
© 1970 Renewed 1998 JOBETE MUSIC CO., INC.
All Rights Reserved and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission.
"DO YOU LOVE ME" by Berry Gordy
© 1962 Renewed 1990 JOBETE MUSIC CO., INC.
All Rights Reserved and Administered by EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
All Rights Reserved. International Copyright Secured. Used by Permission.

FCC COMPLIANCE
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution: Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

SAFE BATTERY USAGE
• Use alkaline batteries for best performance and longer life.
• Use only the type battery recommended for the unit.
• Batteries should be replaced only by an adult.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
• Do not short-circuit batteries.
• When not used for an extended time, remove batteries to prevent possible leakage and damage to the unit.
• Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.
• Rechargeable batteries are to be removed from the unit before charging.
• Rechargeable batteries are to be recharged only under adult supervision.
• Do not recharge non-rechargeable batteries.
• Exhausted batteries are to be removed from the unit.
• Do not dispose of batteries in fire as they may leak or explode.
Let's care for the environment! The wheeled bin symbol indicates that the product must not be disposed of with other household waste. Please use designated collection points or recycling facilities when disposing of the item. Do not treat old batteries as household waste. Take them to a designated recycling facility.

Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes.
Little Tikes Consumer Service
2180 Barlow Road
Hudson, Ohio 44236 U.S.A.
1-800-321-0183
Printed in China
www.littletik.es.com
www.littletik.es.com

little tikes. **Clavier PopTunes™** FR
Age : 2 ans et +
626197M

INTRODUCTION UN ADULTE DOIT EFFECTUER LA SURVEILLANCE ET INSERER LES PILES.
Prépare-toi à jouer des airs formidable sur ce joli clavier ! Ou appuie sur un bouton et accompagne les cinq chansons amusantes incluses sur ce clavier lumineux à pleine octave ! Amuse-toi en dormant ton concert !

• 1 Clavier Little Tikes™ PopTunes™

CONTENU Boutons des chansons
Haut-parleur Contrôle du volume/allumage/éteint
Touches du clavier

AVANT DE COMMENCER
Insertion des piles
REMARQUE: les piles (incluses) dans le clavier PopTunes™ servent à la démonstration en magasin. Il est recommandé de poser des piles alcalines neuves (non incluses) avant de jouer avec le produit. Pour insérer les piles, un adulte doit faire ce qui suit:
1. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), retirez la vis et le couvercle du compartiment à piles au dos du clavier.
2. Insérez trois (3) piles alcalines - AA - (non incluses), en respectant la polarité (+) et (-), comme indiqué dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles et serrez la vis.
• Avant de ranger le clavier, enlevez les piles pour prévenir les fuites et l'endommagement possibles de l'instrument.

POUR COMMENCER
Prépare-toi à jouer de belles chansons
1. Tourne le bouton de contrôle de la VOLUME/allumage/éteint sur "ON" (allumé).
2. Appuie sur l'importe quel des 8 touches blanches et des 5 touches bleues du clavier et elles s'allumeront lorsque tu composeras tes propres chansons !
3. Appuie sur l'importe quel des 5 boutons des chansons et écoute le clavier jouer.

REMARQUES IMPORTANTES
• Si tu n'utilises pas ton clavier pendant un certain temps, il passera en mode "veille" pour économiser la puissance des piles. Pour l'utiliser de nouveau, appuie simplement sur un des boutons des chansons ou sur une touche du clavier.

ATTENTION :
1. NE t'assois PAS et NE marche PAS sur le clavier.
2. N'échappe PAS et NE lance PAS le clavier.
3. NE sautonne PAS le clavier à une humilité quelconque.

CONSIGES DE SÉCURITÉ
ATTENTION :
1. NE t'assois PAS et NE marche PAS sur le clavier.
2. N'échappe PAS et NE lance PAS le clavier.
3. NE sautonne PAS le clavier à une humilité quelconque.

CONFORMITÉ À LA FCC
REMARQUE: Cet appareil a été testé et il est conforme aux limites des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer un brouillage préjudiciable sur les radioémissions, les télévisions, les radios ou la télévision; ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant. L'utilisateur devra essayer de corriger le brouillage par l'un ou l'autre des mesures suivantes:
• Réorienter ou réajuster l'antenne du récepteur.
• Accrocher le câble entre le matériel et le récepteur.
• Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
• Consulter le détaillant ou un technicien de radio-télévision pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Note en regard: Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

USAGS SANS DANGER DES PILES
• Utilisez des piles alcalines pour une meilleure performance.
• Utilisez seulement le type de piles recommandé par le fabricant.
• Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
• Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
• Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
• Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
• Ne court-circuit pas les piles.
• Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retirez les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du produit.
• Ne mélangez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de charger.
• Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
• Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit.
• Ne jetez pas les piles au feu, les piles pourraient exploser ou exploser.
• Protégez-vous contre l'environnement.
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Little Tikes Company, an MGA Entertainment, société MGA Entertainment.
LITTLE TIKES™ est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Les logos, noms, personnalités, ressemblances, images, slogans et modèles d'emballages appartiennent à Little Tikes.
klantenservice@mga.com
Tél. : +31 (0) 20 354 8024
Fax : +31 (0) 20 659 8034
Imprimé en Chine
www.littletik.es.fr

little tikes. **Teclado PopTunes™** ES
A partir de los 2 años
626197M

INTRODUCCIÓN REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO Y MONTAJE DE PILAS.
[Prepara] para tocar tus excitantes melodías con este atractivo teclado! O pulsa un botón para tocar al son de las cinco canciones que se incluyen con este teclado luminoso con octava completa! ¡Pásatelo en grande!

CONTENIDO Botones de canciones
Altavoz Control de apagado/encendido/volumen
Teclas del teclado

ANTES DE COMENZAR
Instalación de las pilas
NOTA: Las pilas (incluidas) del teclado PopTunes™ son para demostración en tienda solamente. Se recomienda que, antes de comenzar a jugar, se instalen pilas alcalinas nuevas (no incluidas) para un funcionamiento óptimo del juguete. Para instalar pilas nuevas, un adulto debe hacer lo siguiente:
1. Utilice un destornillador de estrella (no incluido) para retirar el tornillo y la tapa del compartimento de las pilas, situado en el lado dorsal del teclado y a la distancia del compartimento de las pilas, situado en el lado dorsal del teclado y a la distancia del compartimento de las pilas.
2. Instale tres (3) pilas alcalinas de tipo AA (no incluidas), asegurándose de que los polos (+) y (-) coincidan con los símbolos de polaridad indicados en el interior del compartimento.
3. Vuelva a colocar la tapa y fíjela en su sitio con su correspondiente tornillo.
• Antes de guardar el teclado, retire las pilas para prevenir posibles fugas de ácido que puedan llegar a dañar la unidad.

GUIA DE INICIO RÁPIDO
[Prepara] para la mejor música!
1. Gira el control de apagado/encendido/volumen hasta la posición «ON» (encendido).
2. Pula cualquiera de las 8 teclas blancas o 5 teclas azules del teclado. Las teclas blancas se iluminarán cuando estes componiendo tus propias canciones.
3. Pule uno de las 5 botones de canciones del teclado para escuchar una de las siguientes canciones:
• "ABC"
• Naranja "Rockin' Robin"
• Resaca "Do You Love Me"
• Azul Claro "Jack & Jill"
• [Mientras] escuchas las canciones, las teclas blancas se iluminan de forma que puedes tocar la música "siguiendo las luces".

OBSERVACIONES IMPORTANTES
• Si el teclado permanece inactivo por un tiempo, pasará al modo sleep para ahorrar energía. Para activarlo de nuevo, basta con pulsar el teclado o uno de los botones de canciones.

INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD
ATENCIÓN:
1. NO se sienta ni se ponga de pie sobre ninguna parte del teclado.
2. NO arroje el teclado ni lo dejes caer.
3. NO dejes el teclado expuesto a la humedad.

AUTORÍA DE CANCIONES
"ABC" por Alphonso Mizell, Freddie Fernen, Deke Richards, and Berry Gordy, Jr.
© 1970 renovado en 1998 JOBETE MUSIC CO., INC.
Todos los derechos son controlados y administrados por EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
Reservados todos los derechos. Protegido por derechos de autor internacionales. Usado bajo licencia.
"DO YOU LOVE ME" por Berry Gordy
© 1962 renovado en 1990 JOBETE MUSIC CO., INC.
Todos los derechos son controlados y administrados por EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
Reservados todos los derechos. Protegido por derechos de autor internacionales. Usado bajo licencia.

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE LA FCC
Este equipo se diseña para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radio frecuencia y de no ser instalado y empleado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. De cualquier forma, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si se observa alguna interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, el usuario es alentado a tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o reajuste la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una salida de circuito diferente a aquella en la que el receptor se encuentra conectado.
• Consultar al vendedor o a un técnico experimentado en radio/televisión para ayuda.
Este dispositivo cumple con el Apartado 15 del Reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no causará interferencia dañina, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

CONFORMITÉ À LA FCC
REMARQUE: Cet appareil est conçu pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radio fréquence et, de ne pas être installé et employé de manière conforme aux instructions, peut causer une interférence nuisible dans les communications de radio. De toute façon, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne survienne dans une installation particulière. Si un problème de interférence nuisible est constaté lors de la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur devra essayer de corriger l'interférence par l'un ou l'autre des mesures suivantes:
• Réorienter ou réajuster l'antenne.
• Accrocher le câble entre le matériel et le récepteur.
• Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
• Consulter le détaillant ou un technicien de radio-télévision pour obtenir de l'aide.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujé aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, incluant les brouillages qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Note en regard: Les modifications non autorisées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

USAGS SANS DANGER DES PILES
• Utilisez des piles alcalines pour une meilleure performance.
• Utilisez seulement le type de piles recommandé par le fabricant.
• Les piles doivent être remplacées seulement par un adulte.
• Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et -).
• Ne mélangez pas des piles neuves et usées.
• Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
• Ne court-circuit pas les piles.
• Si le produit n'est pas utilisé pendant de longues périodes, retirez les piles pour prévenir toute fuite et tout endommagement possibles du produit.
• Ne mélangez pas des piles rechargeables et non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de charger.
• Les piles rechargeables doivent seulement être chargées sous la surveillance d'un adulte.
• Ne rechargez pas des piles non rechargeables.
• Les piles rechargeables doivent être retirées du produit.
• Ne jetez pas les piles au feu, les piles pourraient exploser ou produire des lieux de acidé en les mêmes.
• Protégez-vous contre l'environnement.
Le symbole de poubelle indique que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques. Utilisez les lieux de collecte ou les établissements de recyclage désignés pour mettre cet article au rebut. Ne traitez pas les piles usées comme un déchet domestique. Apportez-les à un établissement de recyclage désigné.

Little Tikes Company, an MGA Entertainment, una compañía MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en los EE.UU. y otros países. Todos los logos, nombres, personajes, aspectos distintivos, imágenes, eslóganes y embalajes son propiedad exclusiva de Little Tikes.
Distribuidor para España:
Banda España S.A.
Avda. del Vódro, 15-20
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) España
C.I.F.: A-19159573
Importador y distribuidor para México:
HANDELL S A P I D E C V
GOBERNADOR JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS 78
COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850, MÉXICO, D.F.
HAN040701 FXG
01 600 425 3355
Impreso en China
www.littletik.es



little tikes. **PopTunes™ Keyboard** DE
Alter: 2+ Jahre
626197M

BEAUFICHTIGUNG UND EINLEGEN DER BATTERIEN DURCH EINEN ERWACHSENEN ERFORDERLICH.
EINLEITUNG
Jetzt können schon die Kleinsten heile Melodien auf diesem coolen Keyboard spielen! Oder einfach auf Knopfdruck eines von fünf lustigen Liedern auf diesem Keyboard mit voller Oktave und Lichtern begleiten! Los geht's!

• 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

INHALT Liedtasten
Lautsprecher AUS/EIN/Lautstärke regler
Keyboardtasten

BEVOR DU BEGINNST
Einlegen der Batterien
BITTE BEACHTEN: Die in dem PopTunes™ Keyboard enthaltenen Batterien dienen Vordemonstration. Es wird empfohlen, die Batterien vor der ersten Inbetriebnahme zu Hause durch neue Alkali-Batterien (nicht enthalten) zu ersetzen, damit die optimale Funktion gewährleistet ist. Ein Erwachsener muss die neuen Batterien wie folgt einlegen:
1. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) die Schraube und die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Keyboards entfernen.
2. Drei (3) 1,5-Volt Alkali-Mignonzellen AA (LR6, nicht enthalten), in der in Batteriefach angegebenen Polung (+/-) einlegen.
3. Die Batterieabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.
• Bevor das Keyboard verstaubt wird, sollten die Batterien herausgenommen werden. Um Auslaufen der Batterien und mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.

GLEICHGEHT'S LOS
Jetzt können schon die Kleinsten heile Melodien auf diesem coolen Keyboard spielen! Oder einfach auf Knopfdruck eines von fünf lustigen Liedern auf diesem Keyboard mit voller Oktave und Lichtern begleiten! Los geht's!

SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN
• Für optimale Leistung und längere Lebensdauer werden Alkali-Batterien empfohlen.
• Nur Batterien einsetzen oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
• Das Auswechseln der Batterien sollte von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
• Darauf achten, dass die Batterien in der angegebenen Polung (+/-) eingesetzt sind.
• Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. (Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.)
• Niemals Alkali-Batterien, Standard (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren.
• Die Anschlussterminals dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Um ein Auslaufen der Batterien und Schäden am Produkt zu vermeiden, die Batterien immer aus dem Spielzeug herausnehmen, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
• Keine wiederaufladbaren Batterien mit nicht-wiederaufladbaren Batterien kombinieren.
• Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
• Das Aufladen wiederaufladbare Batterien sollte nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
• Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
• Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Spielzeug entfernen.
• Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

WICHTIGER HINWEIS
Umweltschutz ist Ehrenschutz! Hinweis zur Entsorgung: Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2002/96/EG entspricht. Entsorgung: elektrische Ausrüstung sollte separat von anderen Abfällen gesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Als Anhalter zur selektiven Entsorgung ausgewiesene elektrische Produkte stellen gegen die Gefahr giftiger Substanzen ein Gefährdung dar. Alle und verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte am Wertschöpfer oder der dafür vorgesehenen Recyclingstelle abgeben.

Little Tikes Company, eine Firma von MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® ist ein Warenzeichen von Little Tikes.
Alle Logos, Namen, Charaktere, Ähnlichkeiten, Bilder, Claims und das Erscheinungsbild der Verpackung sind in Besitz von Little Tikes.
Zapf Creation AG
Mönchroder Str. 13
D-96472 Rödental
+49 (0) 9563 7251-0
Gedruckt in China
www.littletik.es.com

little tikes. **PopTunes™ Keyboard** NL
Leeftijd: 2+ jaar
626197M

LEIENING OUDERLIJK TOEZICHT EN BATTERIJPLAATSING VEREIST.
Bereid je voor om je eigen vette liedjes te spelen op dit coole keyboard! Je kunt ook op een knop drukken en meespelen met 5 te gekke songs. Het keyboard omvat bovendien een volle octaaf en licht op! Rock on!

• 1 Little Tikes® PopTunes™ Keyboard

INHOUD Liedjesknoppen
Speaker Liedjesknoppen
UITAAN/Volume-regel
Keyboardtoetsen

VOORDAT JE BEGINT
De batterijen plaatsen
OPMERKING: de batterijen (inbegrepen) in je PopTunes™ Keyboard zijn bedoeld voor een demonstratie in de winkel. Voor de beste prestaties raden we je aan de batterijen te vervangen door nieuwe alkalinebatterijen (niet inbegrepen) voordat je thuis met dit apparaat gaat spelen. Nieuwe batterijen moeten door een volwassen persoon geplaatst. Ga als volgt te werk:
1. Draai met een kruisvoetschroevendraaier (niet inbegrepen) de schroef in de achterkant van het keyboard open om de deksel van het batterijvak te openen.
2. Plaats drie (3) AA-alkalinebatterijen (niet inbegrepen) in zorg ervoor dat (+) en (-) in de juiste richting wijzen, zoals weergegeven binnenin het batterijvak.
3. Doe de deksel er weer op en draai de schroef vast.
• Verwijder de batterijen als je het keyboard langere tijd niet wilt gebruiken, om lekkende batterijen en mogelijke schade aan het product te voorkomen.

SNEL VAN START
Bereid je voor op vette liedjes!
1. Zet de UITAAN/Volume-regel op 'AAN'.
2. Druk op een van de 5 blauwe toetsen op het keyboard. Ze lichten op terwijl jij je eigen songs componeert!
3. Druk op een van de 5 liedjesknoppen en luister naar de muziek die het keyboard speelt.

WAARZICINGEN
• Als je een tijdje niet met het keyboard speelt, schakelt het over op de slaapstand om batterievermogen te sparen. Om verder te spelen, kun je gewoon op een welkekijde liedjesknop of keyboardtoets drukken.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
LET OP:
1. GA NIET oppen of staan op het keyboard.
2. Laat het keyboard NIET vallen en gooi er ook niet mee.
3. Zorg ervoor dat het keyboard NIET in aanraking komt met vuur.

SONG CREDITS
"ABC" door Alphonso Mizell, Freddie Fernen, Deke Richards, and Berry Gordy, Jr.
© 1970 Erneuert 1998 JOBETE MUSIC CO., INC.
Alle rechten worden beheerd door EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
Alle rechten voorbehouden. Internationaal copyright verworven. Wordt gebruikt met toestemming.
"DO YOU LOVE ME" door Berry Gordy
© 1962 Erneuert 1990 JOBETE MUSIC CO., INC.
Alle rechten worden beheerd door EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP)
Alle rechten voorbehouden. Internationaal copyright verworven. Wordt gebruikt met toestemming.

FCC-VERKLARING
OPMERKING: dit product is geteest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij gebruik binnenhuis. Dit product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, of kan deze afstralen. Als het product niet volgens de instructies wordt gebruikt, kan het schadelijke storing veroorzaken. Het is echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingen zullen functioneren. Als het product wel storing veroorzaakt in radio- of televisietoestellen (wat u kunt vaststellen door het apparaat uit en aan te zetten) raden wij de gebruiker aan de storing proberen op te heffen door een of meer van de onderstaande maatregelen.
• Richt de ontvangerstroom op een andere manier of plaats deze ergens anders.
• Verhoog de afstand tussen het product en de radio of televisie.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de radio of televisie is aangesloten.
• Vraag advies aan de verkoper of aan een ervaren radio-televisie-technicus.
Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik moet worden voldaan aan twee voorwaarden: (1) dit product mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit product moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, met inbegrip van interferentie die de werking nadelig zou kunnen beïnvloeden.
Let op: wijzigingen die niet zijn goedgekeurd door de degene die verantwoordelijk is voor de naleving van alle eisen kunnen ertoe leiden dat de gebruiker het risico loopt op dit product te mogen gebruiken.
De digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

Little Tikes Company, an MGA Entertainment company.
LITTLE TIKES® is a handelsmerk van Little Tikes in de Verenigde Staten en andere landen. Alle logo's, namen, personages, kenmerken, afbeeldingen, slogans en het verpakingsbeeldmateriaal zijn eigendom van Little Tikes.
MGA Entertainment Netherlands BV/ Belgium BVBA
Slootweg 303A-1, 1171 VC Badhoevorp, NL
31 (0) 20 854 80 34
Gedruckt in China
www.littletik.es.nl

little tikes. **PopTunes™ Pianinko** PL
Wiek: od 2 lat
626197M

WYMAGANY JEJ NADZOR I MONTAZ BATERII PRZEZ OSOBY DOROSLE.
WSTĘP
Przygotuj się na przyjemne dźwięki i zabawkowe melodie! Wsłuchaj przyciski i zacznij grać na podświetlanych klawiszach. Wykorzystując pełną oktawę możesz tworzyć swój akompaniament do jednej z pięciu zabawnych piosenek!

• 1 Little Tikes® PopTunes™ pianinko

AWARTOŚĆ Przyciski i klawisze
Głośnik Włącznik/pokrętko
Klawisze pianinka

PRZED ROZPÓCZĘCIEM ZABAWY
Instalacja baterii
UWAGA: Baterie zamontowane w zabawce służą wyłącznie celom demonstracyjnym w sklepie. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do zabawy zamontować nowe baterie alkaline (nie załączone). Instalacja baterii powinna dokonać osoba dorosła w następujący sposób:
1. Wykorzystać śrubokręta krzyżakowego (nie załączone) wyciągnąć wkręt mocujący pokrywę gniazda baterii znajdujących się w tylnej części pianinki i zdjąć pokrywę.
2. Włożyć trzy (3) baterie alkaliczne (nie załączone) w gniazda zgodnie z oznaczeniem + i - i zamknąć śrubę wewnątrz.
3. Położyć baterie (3) przycisków pokrętkę.
• Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy z niej wyjąć baterie. Inaczej może dojść do wycieków i uszkodzenia zabawki.

PRZYGOTUJ SIĘ NA ZABAWĘ MELODIAMI
1. Ustaw pokrętkę w pozycji "ON" - włącz.
2. Naciśnij któryś z 5 przycisków i posłysz niewielkie klawisze. Klawisze podświetlą się, a z pianinka położył dźwięki komponowanej przez ciebie melodii.
3. Naciśnij któryś z pięciu przycisków, a usłyszysz znane melodie:
• klawisz czarny "ABC"
• klawisz pomarańczowy "Rockin' Robin"
• klawisz żółty "Do You Love Me"
• klawisz jasnoniebieski "Jack and Jill"
• klawisz ciemnoniebieski "The Wheels on the Bus".

WAŻNE
• W przypadku gdy dziecko na chwilę przestanie bawić się zabawką, urządzenie przejdzie w stan uśpienia. Funkcja ta przedłuża żywotność baterii. Aby ponownie zacząć zabawę wystarczy przyłączyć dowolny przycisk lub klawisz.

BEZPIECZYSTWO DZIECKA
UWAGA:
1. NIE siadaj i nie stawaj na pianinko, ani na żadnej jej części.
2. NIE usuwaj, ani nie rzucaj pianinki.
3. NIE wystawiaj zabawki na działanie wilgoci.

SONG CREDITS
"ABC" autorstwa Alphonso Mizell, Freddie Fernen, Deke Richards, Berry Gordy, Jr.
© 1970 Prawa autorskie przeliczone w 1998 JOBETE MUSIC, INC.
Wszystkie prawa są regulowane i stosowane przez EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP).
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ułechd ochrony międzynarodowym prawem autorskim. Wykorzystano z zgodą właściciela.
ZGODNOŚĆ Z REGULAMI FEDERALNEJ KOMISJI ŁĄCZNOŚCI (FCC)
UWAGA: Urządzenie to zostało przebadane i spełnia wymagania określone dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z Częścią 15 Regulacji FCC. Wymagania te określono w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wystąpieniem szkodliwych zakłóceń w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię w postaci fal radiowych i nie należy zainstalować oraz nie należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia komercyjnej radiowej. Zakłócenia takie mogą jednak również wystąpić po prawidłowym zamontowaniu urządzenia i podczas prawidłowej eksploatacji. Jeżeli urządzenie to jest powodem wystąpienia szkodliwych zakłóceń, można spróbować przyjąć jedno z następujących i ponownie włączyć, zaleca się, aby użytkownik spróbował zminimalizować zakłócenia poprzez następujące działania:
• przekierowanie anteny odbiorczą lub przeniesienie jej w inne miejsce,
• zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
• podłączenie urządzenia pod gniazdo zasilające, będące częścią innego obwodu, niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik,
• zamknięcie przesył i przyłączy lub odłączenie odbiornika RTV.
Urządzenie spełnia wymagania określone przez Część 15 Regulacji FCC.
Klawisz z urządzenia należy wyjąć przed rozpoczęciem następujących czynności: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń (2) urządzenie odbiera wszelkie zakłócenia i tym owiemet, które nie wpływają negatywnie na jego normalne działanie.
UWAGA: Dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji na tym urządzeniu bez zgody producenta pobawia użytkownika prawa do roszczeń gwarancyjnych. Zabawa zakończona do grupy urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z kanadyjskimi przepisami ICES-003.

BEZPIECZNE KOROZYJNIE ZABAWY
• Zabawka będzie lepiej i dłużej działać, jeżeli zamieścić akumulatorów, zostaną użyte baterie alkaliczne.
• Używaj wyłącznie typów baterii zgodnych z zaleceniami producenta.
• Wyjmaj baterie zawsze pokrętkę w miejsce, zgodnie z instrukcją.
• Baterie instalować zgodnie z oznaczeniem + i -.
• Nie instalować równocześnie baterii nowych i używanych.
• Nie instalować baterii alkalicznych z bateriami cyklowo-wielocyklowymi lub akumulatorami niklowo-kadmowymi.
• Nie powodować zwarcia pomiędzy bateriami.
• Jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, należy z niej wyjąć baterie. Inaczej może dojść do wycieków i uszkodzenia zabawki.
• Nie instalować równocześnie baterii z akumulatorami.
• Przed przystąpieniem do badania akumulatorów należy je wyjąć z zabawki.
• Nieładowanie akumulatorów powinne się odbywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
• Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ponownego ładowania.
• Baterie wystarczająco nasycone usunąć z zabawki.
• Usunięte baterie używać w prawidłowy sposób: nie wrzucać do ognia, ponieważ można spowodować wyłek lub wybuch.
• Dbajmy o środowisko! Symbol przetrzeźniałoz kubka na smęci oznacza, że produkt ten nie może zostać wyuczony wraz z innymi domowymi śmieciami. Aby pomóc w zabawkę proszą ją oddać do wyznaczonego punktu odbioru lub zebrać zabiegając się recyclingiem urządzeń elektrycznych. Zużytych baterii nie wolno trzymać na równi z innymi śmieciami. Należy je zabrać do wyznaczonego punktu odbioru lub zebrać zabiegając się recyclingiem urządzeń elektrycznych.

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ zawiera ważne informacje.
© Little Tikes Company jest spółką należąca do MGA Entertainment.
LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym spółki Little Tikes w USA i innych państwach. Logo LITTLE TIKES®, nazwy, czcionki, podobniostwa, wizerunki, hasła marketingowe i wygląd opakowania są własnością Little Tikes.
Importeur: MGA Entertainment Poland Sp. z o.o.
ul. Grotgraja 15a
76-200 Ślupsk
Polska
Tel. +48 59 947 4417
Wydrukowano w Chinach
www.littletik.es.pl